

Montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing voor montage en demontage van **hawle** ISO2-fittingen voor GAS-toepassingen

Montage - voor gas altijd nieuwe fittings gebruiken

1

Het afdichtingsoppervlak van de buis moet glad, schoon en krasvrij zijn!

2

3

Gebruik altijd steunbus nr K 6031 afgestemd op de juiste wanddikte van de buis. Schuin de buis niet aan bij gebruik van steunbus.

4

5

6

Bevochtig met water of glijmiddel.

7

8

9

10 Test op druk de geïnstalleerde leiding en blootliggende, onge vulde verbindingen.

Demontage

1

Demontageweggen nr K 6010

2

Trek de buis met een lichte draai uit de fitting

3

O-ringen nr K 6940

Max. aandraaimoment voor het aandraaien van ISO2-fittingen met schroefdraad

1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
20 Nm	25 Nm	40 Nm	42 Nm	42 Nm	45 Nm